

So installierst du deine eSIM auf iPhone

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen drei Möglichkeiten, deine BNESIM eSIM auf iPhone zu installieren.

1**Automatisch**

Am schnellsten – direkt über die BNESIM-App.

2**QR-Code**

Scanne den QR-Code aus deiner Bestell-E-Mail.

3**Aktivierungscode**

Gib den Aktivierungscode manuell ein.

METHODE 1

Automatische Installation

Am schnellsten – die Einrichtung läuft direkt über die BNESIM-App.

Bevor du beginnst. Verbinde dich mit einem stabilen WLAN (oder einer zuverlässigen mobilen Datenverbindung) und schließe während der Installation weder die App, noch sperre dein Telefon.

1

Installieren

2 Schritte

2

Konfigurieren

3 Schritte

3


Abschließen

2 Schritte

METHODE 1 · INSTALLIEREN · SCHRITT 1 VON 2


Installation starten

Öffne die **BNESIM-App**, gehe zu **My eSIMs** und tippe bei der gewünschten eSIM auf **Install now**. Tippe im Pop-up auf **Start installation now**.


METHODE 1 · INSTALLIEREN · SCHRITT 2 VON 2

In den Einstellungen aktivieren


Die Einstellungen deines iPhones öffnen sich automatisch. Wenn die Meldung erscheint, tippe auf **Activate** – deine eSIM verbindet sich mit dem Netz. Sobald sie verbunden ist, tippe auf **Continue**, um die Aktivierung zu starten.



METHODE 1 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 1 VON 3

Wo wirst du diese eSIM nutzen?


Wähle **Abroad** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 1 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 2 VON 3

Welche Art von Tarif hast du?


Wähle **Data only** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 1 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 3 VON 3


Einstellungen festlegen und aktivieren

Wähle, wie du die eSIM nutzen möchtest: **travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** oder **travel eSIM only**. Entscheide dann, ob du den **Low Data Mode** aktivieren möchtest. Nach der Bestätigung wird die eSIM aktiviert – das dauert in der Regel einen Moment.


METHODE 1 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 1 VON 2

Daten-Roaming aktivieren


Gehe zu **Settings** → **Mobile Service**, tippe auf deine neue eSIM und schalte **Data Roaming** ein.



METHODE 1 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 2 VON 2

APN überprüfen

Gehe zu **Settings** → **Mobile Service** → **[deine neue eSIM]** → **Mobile Data Network**. Vergleiche ihn mit dem APN in der BNESIM-App unter **eSIM details** und passe ihn bei Bedarf an.



METHODE 2

Installation per QR-Code

Verwende den QR-Code aus deiner Bestellbestätigungs-E-Mail.

Bevor du beginnst. Halte deinen QR-Code bereit (den aus deiner Bestellbestätigungs-E-Mail), verbinde dich mit einem stabilen WLAN und schließe während der Installation weder die Einstellungen, noch sperre dein Telefon.

1

Installieren

4 Schritte

2

Konfigurieren

3 Schritte

3


Abschließen

2 Schritte

METHODE 2 · INSTALLIEREN · SCHRITT 1 VON 4

eSIM-Einstellungen öffnen


Öffne **Settings** → **Mobile Service** → **Add eSIM**.



METHODE 2 · INSTALLIEREN · SCHRITT 2 VON 4

Auf Use QR code tippen


Tippe auf dem Bildschirm **Set up eSIM** auf **Use QR code**.



METHODE 2 · INSTALLIEREN · SCHRITT 3 VON 4

QR-Code scannen


Scanne den QR-Code aus deiner Bestätigungs-E-Mail.



METHODE 2 · INSTALLIEREN · SCHRITT 4 VON 4

eSIM aktivieren


Sobald der Code erkannt wurde, öffnet sich der Bildschirm **Activate eSIM**.



METHODE 2 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 1 VON 3

Wo wirst du diese eSIM nutzen?


Wähle **Abroad** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 2 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 2 VON 3

Welche Art von Tarif hast du?


Wähle **Data only** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 2 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 3 VON 3


Einstellungen festlegen und aktivieren

Wähle, wie du die eSIM nutzen möchtest: **travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** oder **travel eSIM only**. Entscheide dann, ob du den **Low Data Mode** aktivieren möchtest. Nach der Bestätigung wird die eSIM aktiviert – das dauert in der Regel einen Moment.


METHODE 2 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 1 VON 2

Daten-Roaming aktivieren


Gehe zu **Settings** → **Mobile Service**, tippe auf deine neue eSIM und schalte **Data Roaming** ein.



METHODE 2 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 2 VON 2

APN überprüfen

Gehe zu **Settings** → **Mobile Service** → **[deine neue eSIM]** → **Mobile Data Network**. Vergleiche ihn mit dem APN in der BNESIM-App unter **eSIM details** und passe ihn bei Bedarf an.



METHODE 3

Installation per Aktivierungscode

Gib die eSIM-Daten manuell ein, wenn du keinen QR-Code scannen kannst.

Bevor du beginnst. Verbinde dich mit einem stabilen WLAN, halte die BNESIM-App geöffnet (du brauchst den dort angezeigten Aktivierungscode) und schließe während der Installation weder die Einstellungen, noch sperre dein Telefon.

1

Installieren

6 Schritte

2

Konfigurieren

3 Schritte

3


Abschließen

2 Schritte

METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 1 VON 6

Installationsanweisungen in der App öffnen


Öffne die **BNESIM-App**, gehe zu **My eSIMs**, wähle die gewünschte eSIM aus und tippe auf **eSIM details** → **Installation instructions**.



METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 2 VON 6

Manuelle Eingabe anzeigen


Tippe auf **Don't have another device? Try manual input**, um deine **SM-DP+ address** und deinen **activation code** anzuzeigen.



METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 3 VON 6

eSIM-Einstellungen öffnen


Öffne **Settings** → **Mobile Service** → **Add eSIM**.



METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 4 VON 6

Auf Use QR code tippen


Tippe auf dem Bildschirm **Set up eSIM** auf **Use QR code**.



METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 5 VON 6

Manuelle Eingabe wählen


Tippe unten auf dem Bildschirm auf **Enter details manually**.



METHODE 3 · INSTALLIEREN · SCHRITT 6 VON 6

Daten eingeben und aktivieren


Gib die **SM-DP+ address** und den **activation code** aus der BNESIM-App ein und bestätige. Nach der Annahme öffnet sich der Bildschirm **Activate eSIM**.



METHODE 3 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 1 VON 3

Wo wirst du diese eSIM nutzen?


Wähle **Abroad** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 3 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 2 VON 3

Welche Art von Tarif hast du?


Wähle **Data only** und tippe dann auf **Continue**.



METHODE 3 · KONFIGURIEREN · SCHRITT 3 VON 3

Einstellungen festlegen und aktivieren


Wähle, wie du die eSIM nutzen möchtest: **travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** oder **travel eSIM only**.
Entscheide dann, ob du den **Low Data Mode** aktivieren möchtest.
Nach der Bestätigung wird die eSIM aktiviert – das dauert in der Regel einen Moment.



METHODE 3 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 1 VON 2

Daten-Roaming aktivieren


Gehe zu **Settings** → **Mobile Service**, tippe auf deine neue eSIM und schalte **Data Roaming** ein.



METHODE 3 · ABSCHLIESSEN · SCHRITT 2 VON 2

APN überprüfen

Gehe zu **Settings** → **Mobile Service** → **[deine neue eSIM]** → **Mobile Data Network**. Vergleiche ihn mit dem APN in der BNESIM-App unter **eSIM details** und passe ihn bei Bedarf an.





Alles erledigt!

Deine eSIM ist installiert und einsatzbereit. Gute Reise – und falls etwas nicht klappt, ist unser Support-Team rund um die Uhr für dich da.