



IPHONE — ESIM 安装

如何在 iPhone 上安装 eSIM

一份完整的分步指南，涵盖在 iPhone 上安装 BNESIM eSIM 的全部三种方式。

1

自动安装

最快捷 — 直接在 BNESIM 应用中完成。

2

QR 码

扫描订单邮件中的 QR 码。

3

激活码

手动输入激活码。

方式 1

自动安装

最快捷 — 直接在 BNESIM 应用中完成设置。

开始之前。 请连接到稳定的 Wi-Fi（或可靠的移动数据网络），并在安装过程中不要关闭应用或锁定手机。

1 安装
2 步


2 配置
3 步

3 完成设置
2 步

方式 1 · 安装 · 步骤 1 / 2

开始安装


打开 **BNESIM** 应用，进入 **My eSIMs**，在要安装的 eSIM 上点按 **Install now**。在弹出窗口中点按 **Start installation now**。



方式 1 · 安装 · 步骤 2 / 2

在“设置”中激活


您的 iPhone “设置”会自动打开。出现提示时，点按 **Activate** — eSIM 将连接到网络。连接后，点按 **Continue** 开始激活。



方式 1 · 配置 · 步骤 1 / 3

您将在哪里使用此 eSIM?


选择 **Abroad**，然后点按 **Continue**。



方式 1 · 配置 · 步骤 2 / 3

您的套餐类型是?


选择 **Data only**，然后点按 **Continue**。



方式 1 · 配置 · 步骤 3 / 3

设置偏好并激活


选择 eSIM 的使用方式：**travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** 或 **travel eSIM only**。然后决定是否开启 **Low Data Mode**。确认后 eSIM 将开始激活 — 通常需要片刻。



方式 1 · 完成设置 · 步骤 1 / 2

开启数据漫游


进入 **Settings** → **Mobile Service**，点按新的 eSIM，开启 **Data Roaming**。



方式 1 · 完成设置 · 步骤 2 / 2

检查 APN

进入 **Settings** → **Mobile Service** → [您的新 eSIM] → **Mobile Data Network**。与 BNESIM 应用中 **eSIM details** 下显示的 APN 进行核对，如有需要请更新。



方式 2

通过 QR 码安装

使用订单确认邮件中的 QR 码。

开始之前。 准备好您的 QR 码（订单确认邮件中的那个），连接到稳定的 Wi-Fi，并在安装过程中不要关闭“设置”或锁定手机。

1 安装
4 步


2 配置
3 步

3 完成设置
2 步

方式 2 · 安装 · 步骤 1 / 4

打开 eSIM 设置


打开 Settings → Mobile Service → Add eSIM。



方式 2 · 安装 · 步骤 2 / 4

点按 Use QR code


在 Set up eSIM 界面，点按 Use QR code。



方式 2 · 安装 · 步骤 3 / 4

扫描您的 QR 码


扫描确认邮件中的 QR 码。



方式 2 · 安装 · 步骤 4 / 4

激活 eSIM


识别二维码后，将打开 **Activate eSIM** 界面。



方式 2 · 配置 · 步骤 1 / 3

您将在哪里使用此 eSIM?


选择 **Abroad**，然后点按 **Continue**。



方式 2 · 配置 · 步骤 2 / 3

您的套餐类型是?


选择 **Data only**，然后点按 **Continue**。



方式 2 · 配置 · 步骤 3 / 3

设置偏好并激活


选择 eSIM 的使用方式：**travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** 或 **travel eSIM only**。然后决定是否开启 **Low Data Mode**。确认后 eSIM 将开始激活 — 通常需要片刻。



方式 2 · 完成设置 · 步骤 1 / 2

开启数据漫游


进入 **Settings** → **Mobile Service**，点按新的 eSIM，开启 **Data Roaming**。



方式 2 · 完成设置 · 步骤 2 / 2

检查 APN

进入 **Settings** → **Mobile Service** → [您的新 eSIM] → **Mobile Data Network**。与 BNESIM 应用中 **eSIM details** 下显示的 APN 进行核对，如有需要请更新。



方式 3

通过激活码安装

无法扫描 QR 码时，手动输入 eSIM 信息。

开始之前。 请连接到稳定的 Wi-Fi，保持 BNESIM 应用打开（您需要其中的激活码），并在安装过程中不要关闭“设置”或锁定手机。

1 安装

6 步

2 配置

3 步


3 完成设置

2 步

方式 3 · 安装 · 步骤 1 / 6

在应用中打开安装说明


打开 **BNESIM** 应用，进入 **My eSIMs**，选择要安装的 eSIM，点按 **eSIM details** → **Installation instructions**。



方式 3 · 安装 · 步骤 2 / 6

显示手动输入信息


点按 **Don't have another device? Try manual input**，即可看到您的 **SM-DP+ address** 和 **activation code**。



方式 3 · 安装 · 步骤 3 / 6

打开 eSIM 设置


打开 Settings → Mobile Service → Add eSIM。



方式 3 · 安装 · 步骤 4 / 6

点按 Use QR code


在 Set up eSIM 界面，点按 Use QR code。



方式 3 · 安装 · 步骤 5 / 6

选择手动输入


点按屏幕底部的 **Enter details manually**。



方式 3 · 安装 · 步骤 6 / 6

输入信息并激活


输入 BNESIM 应用中的 **SM-DP+ address** 和 **activation code**，然后确认。被接受后，将打开 **Activate eSIM** 界面。



方式 3 · 配置 · 步骤 1 / 3

您将在哪里使用此 eSIM?


选择 **Abroad**，然后点按 **Continue**。



方式 3 · 配置 · 步骤 2 / 3

您的套餐类型是?


选择 **Data only**，然后点按 **Continue**。



方式 3 · 配置 · 步骤 3 / 3

设置偏好并激活


选择 eSIM 的使用方式：**travel eSIM for data with your current SIM for calls and texts** 或 **travel eSIM only**。然后决定是否开启 **Low Data Mode**。确认后 eSIM 将开始激活 — 通常需要片刻。



方式 3 · 完成设置 · 步骤 1 / 2

开启数据漫游


进入 **Settings** → **Mobile Service**，点按新的 eSIM，开启 **Data Roaming**。



方式 3 · 完成设置 · 步骤 2 / 2

检查 APN

进入 **Settings** → **Mobile Service** → [您的新 eSIM] → **Mobile Data Network**。与 BNESIM 应用中 **eSIM details** 下显示的 APN 进行核对，如有需要请更新。





全部完成!

您的 eSIM 已安装完毕，可以使用了。旅途愉快 — 如有任何问题，我们的支持团队 7×24 小时在线。